

Scale 1:2

Section B-B







T= Agujeros M5 para conectar a tierra.

S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.



Scale 1:2



Section A-A







CM= 220mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

						Escala: 1:1
						Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
						< 5 ± / 5 - 25 ± / 25 -50 ± / 50 -100 ± / > 100 ± / α° ±
						Entre ejes ±
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha
	SV2-220mm / Cabeza roscada		1			Acabado
Nº	Designación		Cant.	Material		Tratamiento

Plano Nº —	El	Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón
Sustituye a:	Dibujado Sormen	FAGOR
	Comprobado	